




Guía rápida

Enlazar equipos a app Secueye y Software Secuvisión




1. Configuración de DVR

1.1 Entrar a la siguiente ruta Menú Principal > Sistema > Red. Habilitar la casilla DHCP. En caso de que sea necesario asignar una IP fija, la casilla DHCP deberá estar deshabilitada.



1.2 Localizar el número de serie o ID de su equipo. Este se encuentra en Menu principal > Info > Version




secu[®]core

2. Agregar DVR en app Secueye (Únicamente SO Android)


2.1 Buscar y descargar la app en Playstore.



2.2 Ingresar a la app y seleccionar Inicio de sesión por otros metodos.



2.3 Seleccionar la opción agregar '+'. Agregar nombre del dispositivo, número de serie y usuario y contraseña. (En caso de que no se haya asignado alguna contraseña al DVR, este por default ingresa usuario 'admin' y contraseña en blanco)



2.4 El dispositivo se agregará en la lista de dispositivos y si se siguieron los pasos correctamente del punto 1 el DVR ya se podrá visualizar en Secueye.

(En caso de que cuente con un teléfono iPhone tendría que descargar la app **xMeye** en la appstore, el proceso de registro de DVR es el mismo que en esta guía).

3. Agregar DVR en Software Secuvision

3.1 Descargar la versión más reciente del software en la siguiente liga <http://www.tecdepot.com.mx/Manuales/software/Secuvision.zip> e instalar.


Requerimientos del PC:

*Sistema operativo Windows XP/Windows7/Windows 8/Windows 10
Procesador Intel Core 2 dúo o superior/ AMD Athlon 5150 o superior
2GB RAM
100MB de disco duro para instalación*


3.2 Ejecutar Secuvision.exe



3.3 Seleccionar configuración del sistema > Device manager



3.3.1 En 'Device manager' seleccionar el área y ADD DEVICE para agregar un dispositivo nuevo. En esta ventana agregar nombre del dispositivo, número de serie y usuario y contraseña



Núm...	Dirección IP	Puerto	MAC	Vendor
--------	--------------	--------	-----	--------

ShowAddedDevice OnvifSearch

Busqueda de:

Equipo: **Nombre del equipo**

LoginType: Dirección I Dominio ARSP Cloud IPV6


Serial ID: **Numero de serie**

Usuario: Contraseña:

Zone:

Vendor:

3.4 El dispositivo se agregará en la lista de dispositivos y si se siguieron los pasos correctamente del punto 1 el DVR ya se podrá visualizar en Secuvision.



secu